



Инструкция по использованию предохранительных **niroflex** EASYFIT / **niroflex** EASYFIT 7,5 / **niroflex** EASYFIT 19 / **niroflex** EASYFIT full arm

перчаток для защиты от порезов и проколов

Указания: Предохранительные перчатки для защиты от порезов марки **niroflex easyfit** разрешено использовать только лицам, достигшим возраста 18 лет. В данном случае действуют следующие ограничения: пользователи, не достигшие возраста 18 лет, но возраст которых старше 14 лет, могут после соответствующего инструктажа и проверки средств индивидуальной защиты (СИЗ) уполномоченным специалистом носить и использовать защитные перчатки строго по назначению. В ином случае действуют нормы по охране труда соответствующей страны.

Защитные перчатки обеспечивают защиту от порезов или проколов ручными ножами и/или аналогичными инструментами, которые могут иметь тяжелые последствия. Опасность получения повреждений и травмирования при производстве работ в мясоперерабатывающей промышленности, среди которых извлечение костей, отделение мяса от кости и обвалка, очень высока. Это может привести к тяжелейшим колотым или резанным повреждениям ладони либо всей руки. Получение тяжелой травмы в крайних случаях может стать причиной профессиональной нетрудоспособности пострадавшего. Поэтому предохранительные перчатки для защиты от порезов относятся к категории СИЗ III (третьей) категории. В том числе при производстве таких работ как разделка продуктов питания, обработка пластика, кожи или аналогичных материалов присутствует высокий риск травмирования ладони либо всей руки. Поскольку при производстве многих из данных видов работ отсутствует возможность предотвратить повреждения иными мерами либо способами, необходимо использование средств индивидуальной защиты от порезов, минимизирующих опасность повреждения. Перчатки **niroflex easyfit** не допускаются к использованию при работе с приводными ножами или лезвиями, пилами либо аналогичными инструментами и не обеспечивают в этом случае достаточной защиты. Защитная функция перчаток ограничивается лишь защитой от порезов или колотых ран при работе с ручным ножом. Перчатки защищают части тела, расположенные непосредственно под их защитной поверхностью.

Использование перчаток **niroflex easyfit** при работе с приводными ножами и пилами согласно норме EN 14328:

Перчатки также обеспечивают защиту при работе с приводными ножами и пилами. В этом случае речь идет о стандартных бытовых приводных ножах, дисковых ножах (триммеров), пилах (вращающихся пилах, ленточных пилах и т.п.), которые можно часто встретить в пищевой, текстильной и кожевенной промышленности. Перчатки не могут обеспечить защиту при работе с цепными пилами!

При работе с приводными пилами и ножевыми лезвиями с высотой зубца более 1 мм либо с частотой зубцов более 3 мм достаточная защита не может быть обеспечена. В целом защитная способность перчаток ограничивается кратковременным контактом с полотном ножевого лезвия либо пилы. Шум, возникающий при контакте с поверхностью перчатки, должен привлечь внимание пользователя к наличию опасности травмирования. Следует убедиться в том, что перчатки хорошо сидят и имеют удобную форму. При ношении перчаток большего размера существует риск их затягивания в машину. Перчатки следует носить на обеих руках. Перчатки предназначены для левой и правой рук соответственно. В упаковку помещены перчатки для ношения на левой руке. Для корректной установки крепежной ленты на другую сторону, с целью ношения перчатки на правой руке, воспользуйтесь соответствующими иллюстрациями. Свободный конец ленты после фиксирующей пряжки не должен быть длиннее 1,5 см, при необходимости отрежьте лишнюю часть. В случае прямого контакта с кожей это может привести к ее раздражению.

Для обеспечения более высокой степени защиты в холодных или влажных условиях под защитные перчатки рекомендуется надевать хлопчатобумажные или полимерные перчатки. При перемещении инструментов любого типа в направлении туловища следует надевать подходящий по размеру защитный фартук из плетеных колец (кольчужного типа). Соответствующую информацию по выбору подходящего фартука Вы найдете на сайте www.niroflex.de.

Перчатки обеспечивают защиту частей тела, покрытых защитной поверхностью перчаток. Перчатки **niroflex easyfit** полностью состоят из нержавеющей стали, которая является электропроводным материалом. Не допускайте нахождения в непосредственной близости с частями и приборами, находящимися под напряжением (электричество).

Перчатки **niroflex easyfit** должны хорошо подходить пользователю, они скорее должны быть немного велики, чем малы. Перчатки **niroflex easyfit** следует прочно зафиксировать используя фиксирующий механизм / застежку, они должны при этом плотно прилегать к суставу или руке. Свободный конец ленты после фиксирующей пряжки не должен быть длиннее 1,5 см, при необходимости отрежьте лишнюю часть.

Мойка и хранение: перчатки **niroflex easyfit** следует мыть в горячей воде, с температурой около 50°C непосредственно после использования, с применением допущенных в мясоперерабатывающей и пищевой промышленности моющих средств. После этого промойте их горячей чистой водой с температурой 85°C. После полного высыхания перчатки **niroflex easyfit** обработайте ее используемым в пищевой промышленности дезинфицирующим средством; средство должно действовать в течение нескольких минут. Используемые моющие средства не должны содержать хлор или кислоты. Перчатки **niroflex easyfit** устойчивы к высоким температурам до не менее 120°C. После мойки перчатки **niroflex easyfit** следует высушить и хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Для мойки можно использовать допущенные в мясоперерабатывающей и пищевой промышленности процедуры мойки, в том числе моющие и дезинфицирующие машины.

Ремонт: Перчатки **niroflex easyfit** можно использовать только в оригинальной форме, поставяемой производителем. Только в такой форме они соответствуют национальным и европейским требованиям по технике безопасности. Перчатки **niroflex easyfit** необходимо регулярно проверять на наличие дефектов и повреждений. Не допускается, например, отсутствие колец, кольца не должны быть изношены и т.п. Дефектные либо поврежденные перчатки следует выслать производителю. Производитель проводит проверку перчаток и определяет их пригодность к ремонту либо необходимость их изъятия из обращения. Ремонт перчаток **niroflex easyfit** может производиться только производителем либо компаниями, авторизованными производителем. При ремонте можно использовать только оригинальные запасные части производителя. Только в этих случаях может быть обеспечен качественный ремонт, гарантирующий соответствие отремонтированной перчатки **niroflex easyfit** требованиям по технике безопасности. Крепежные ленты можно заменить без использования инструментов после снятия кнопочной пряжки.

Гарантия: Перчатки **niroflex easyfit** отправляются в продажу в бездефектном исполнении. Покупатель либо пользователь должны перед использованием проверить перчатки **niroflex easyfit** на предмет наличия дефектов. Рекламации должны быть предъявлены в течение 5 дней после получения товара. В случае таких рекламаций производитель исключительно обязан произвести ремонт дефектных товаров либо их произвести их замену. Только не имеющие дефектов перчатки **niroflex easyfit** могут использоваться в работе. Покупатель и/или пользователь несет ответственность за надлежащее использование перчаток **niroflex easyfit**. В данном случае производитель не несет ответственность либо гарантийные обязательства.

Ссылка на скачивание постановления EC PSA 2016/425:

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsschutz/2016-04-05-EU-Verordnung-PSA-2016-425.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Декларация соответствия ЕС

Настоящим мы заявляем, что указанные ниже Средства индивидуальной защиты

Плетеные перчатки из металлических колец из нержавеющей стали niroflex easyfit, niroflex easyfit 7,5 и niroflex easyfit 19 и niroflex easyfit fullarm, в размерах XXS/коричневые, XS/зеленые, S/белые, M/красные, L/голубые, XL/оранжевые und XXL/оливковые(зеленые) detectable соответствуют ПОСТАНОВЛЕНИЮ (ЕС) 2016/425 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 9. марта 2016 о средствах индивидуальной защиты и об отмене Директивы 89/686/ЕАС Совета по сближению законодательства Государств-членов ЕЭС в области средств индивидуальной защиты, реализованному в Европейской Норме EN 1082-1: 1996 „Перчатки и рукавицы для защиты от порезов и проколов при работе с ручными ножами“.

Уполномоченное учреждение (код 0556)

DGUV (немецкое страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Тестирующий центр исследований и сертификации

Продукты питания и упаковка

Специализация Продукты питания

Динамоштрассе 7-11

68165 Маннгейм

провел испытание опытного образца ЕС (модуль В) и оформил удостоверение ЕС о проведенном испытании за номером

Средство индивидуальной защиты должно полностью соответствовать образцу на основании гарантии качества в части производственного процесса (модуль D) при условии осуществления надзора указным выше уполномоченным учреждением.

Исключительную ответственность за оформление настоящей Декларации соответствия несет производитель:

Фридрих Мюнх ГмбХ + Ко КГ

Ин ден Вальдекерн 10

75417 Мюльакер/Германия

ФРИДРИХ МЮНХ ГМБХ + КО КГ